



Rico Stodolka
Clara-Viebig-Straße 7 | D-01159

Tel.: 0177 80 88 573

kontakt@rsm-online.net

www.rsm-online.net | www.rsm-shirts.de

Ust.-ID: DE281707017 | Stnr.: 203/278/00087

Anleitung zum verkleben großer Aufkleber (nass)

Sie brauchen:

- Cuttermesser (bekommt man in jedem Baumarkt, ein einfaches reicht)
alternativ reicht auch eine Schere
- Applikatorwasser (zur Not reicht auch Fitwasser, Applikator erhältlich bei RS Media)
- Eine Sprühflasche um das Applikatorwasser als feinen Nebel versprühen zu können. (Ideal sind Druckflaschen, es gehen aber auch handelsübliche Pflanzenbestäuber)
- Ein Maßband (am besten aus Stoff oder einen Zollstock, Metallbänder können den Lack zerkratzen!)
- Rakel (erhältlich im RS Media Shop)
alternativ kann man auch einen Eiskratzer mit Küchenrolle umwickeln, davon ist aber bei großen Aufklebern wie Seitendekoren abzuraten
- Kreppband
- Einen Stellplatz für das Fahrzeug, wo es einige Stunden stehen kann
- Saubere Finger (falls das Dekor auf die Scheibe aufgebracht wird)

Das Aufbringen ist denkbar einfach, erfordert aber Geschick und Geduld. Idealerweise wird dies in einem geschlossenen Raum oder bei Windstille gemacht, damit möglichst kein Dreck unter die Folie kommt.

Wenn es etwas wärmer Draußen ist (also keine Minusgrade mehr) einfach die Scheibe/Oberfläche richtig sauber machen. Sehr gut eignen sich dafür Scheibenreiniger (Staub) und Entfetter, die schnell Verdunsten.

**Die Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein!
Fahrzeuglack sollte in den Wochen davor nicht gewachst oder versiegelt wurden sein.**

Aufgeklebt wird die Folie nass.

Legen Sie den Schriftzug auf die Oberfläche auf und fixieren Sie ihn mit etwas Kreppband. Ist das Dekor dann ausgerichtet, markieren Sie sich Fixpunkte auf dem Fahrzeug mit etwas Kreppband (z.B. die Unter- und Oberkante von Buchstaben). Achten Sie darauf, dass diese Markierungen nicht unter dem Dekor sind, sondern definitiv daneben, damit Sie das Dekor am Ende nicht auf das Kreppband kleben.

Nehmen Sie das Dekor vollständig ab und legen es verkehrtherum (mit der durchsichten Transferfolie nach unten) ab und sprühen Sie die Fahrzeugoberfläche großzügig mit Wasser ein.

Ziehen Sie dann die Trägerfolie (blaue/weiße dickere, undurchsichtige Folie) ein winziges bisschen ab und Sprühen dies großzügig mit Wasser ein. Nun ziehen Sie die Trägerfolie von dieser Ecke aus ab und sprühen dabei das Dekor und die Transferfolie großzügig mit Wasser ein.

Nehmen Sie nun die nasse Folie und legen Sie sie auf die in etwa wie gewollt auf die nasse Fahrzeugoberfläche. Bei großen Dekoren muss dies von Anfängern meist zu zweit erledigt werden.

Die Folie schwimmt nun auf einem Wasserfilm und kann anhand der Kreppmarkierungen ausgerichtet werden.

Sobald die gewünschte Position erreicht ist können Sie mit dem Festraken beginnen. Dazu streichen Sie das Wasser erst vorsichtig am oberen Rand (am besten an den Ecken) heraus, um eine Grundfixierung zu erhalten. Dann streichen Sie das Wasser von innen nach außen aus.

Erst vorsichtig, damit nichts verrutscht, wenn es etwas fixiert ist dann mit mehr Druck. Damit der Rakel besser gleitet kann man auch die Oberfläche mit Applikatorwasser einsprühen.

Nun muss man das Ganze eine Weile trocknen lassen. Die Trocknungsdauer hängt maßgeblich von der Umgebung ab. Bei 30°C im Schatten in der prallen Sonne ist das Dekor vermutlich schon nach ca. 30 min trocken, während es in einer kühlen Garage bis zu 24 h dauern kann.

Nach der Trocknung können Sie die durchsichtige Transferfolie vorsichtig abziehen.

Sollte hier und da mal ein Stück des Dekors mit der Transferfolie mit abgezogen werden, keine Panik. Einfach die Folie wieder auflegen und noch einmal fest rakeln. Zur Not noch einmal etwas warten. Ansonsten hilft es auch, die Transferfolie im 180° Winkel (also gerade nach hinten) abzuziehen.

Und schon sollte alles blasenfrei und gerade drauf sein. Sollte doch eine kleine Blase drin sein (kann bei großen Schriftzügen passieren), ist das kein Problem. Wenn das Auto 1-2-mal in der prallen Sonne gestanden hat schrumpft die Folie zusammen.

Sollte doch eine Blase so groß sein, dass sie auch nach 1-2 Wochen nicht raus ist, dann einfach eine kleine Nadel nehmen und vorsichtig am Rand aufstechen und die Luft zu diesem Loch rausdrücken. Kleine Löcher sind danach optisch meist nicht erkennbar.

Tipps zum Verlegen:

- Besser zu viel als zu wenig Wasser
- Sollte versehentlich schon zu wenig Wasser unter der Folie sein, kann man versuchen die Folie vorsichtig etwas anzuheben und viel Wasser dahinter zu sprühen um diese wieder zum „schwimmen“ zu bekommen
- Sollten Sicken und Kanten verhindern, dass sich die Folie ordentlich einschmiegt, kann man die Folie auch mit einem Heißluftföhn (zur Not auch einem heißen Haarföhn auf höchster Stufe) warm machen und dann mit dem Rakel vorsichtig in die Sicke drücken

- Auf YouTube findet man unter Suchbegriffen wie „Fahrzeugdekor nass verkleben“ oder „Fahrzeugwerbung nass verkleben“ verschiedene Videoanleitungen

Falls es noch Fragen oder Probleme gibt, melden Sie sich einfach bei RS Media:

Mo-Fr von 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr unter 0177 80 88 573.

Mit freundlichen Grüßen

Rico Stodolka